

Xesar-Software | PC-Software



Wichtige Links:



Tutorial
<http://video.ewva.com/tutorials/xesar/software>

Die Xesar-PC-Software und ihr Interface sind State of the Art und verfügen über alle Funktionen eines modernen und effektiven Schließsystems – von der Bereichsverwaltung bis hin zur Ereignisprotokollierung.

Zahlreiche Eigenschaften wie Statusanzeigen, Dashboard sowie individuelle Einstellungen erleichtern das Arbeiten und erhöhen die Systemsicherheit.

Dank der einzigartigen KeyCredits von EVVA wird nur noch bezahlt, was auch tatsächlich gebraucht wird.

Einfach die Xesar-PC-Software kostenlos downloaden und in wenigen Schritten installieren.

Die Xesar-Tablet-App ist bereits auf dem Xesar-Tablet vorinstalliert.

Ablauf Installation



Download

Die kostenlose Xesar-Software herunterladen.



Installation

In wenigen einfachen Schritten ist die Software installiert.

Einfaches Update von Xesar 2.0 und 1.1 auf Xesar 2.1



Automatisches Backup

Ein automatisches Backup wird bei jedem Schließen der Software ausgeführt.

Systemvoraussetzungen

Betriebssystem	Windows 7, 64 Bit, 32 Bit Windows 8.1, 64 Bit, 32 Bit
Prozessor (CPU)	1,2 GHz 64 Bit, oder höher
Arbeitsspeicher (RAM)	Mind. 4 GB (32 Bit) / 8GB (64 Bit) verfügbarer Arbeitsspeicher
Festplattenspeicher	Mind. 1 GB Festplattenspeicher
Schnittstelle Internet	Wird benötigt zur Freischaltung der KeyCredits
Schnittstelle Tablet-PC	1× USB Host 2.0
Schnittstelle Codierstation	1× USB Host 2.0
Installationsgröße	Ca. 300 MB
Ein-/Ausgabegeräte	Keyboard Maus Mindestauflösung Monitor 1.366 × 768

Minimal-Systemkonfiguration

Systemkomponenten	Xesar-PC-Software Xesar-Tablet (inkl. Verbindungskabel) Codierstation Admin-Card Identmedien mind. 1 Schließkomponente (z. B. Xesar-Beschlag)
-------------------	---

Leistungsmerkmale

Benutzer(User)-Verwaltung	Software-User lassen sich mit Zusatzrechten ausstatten Je Benutzerrolle können unterschiedliche Softwarefeatures freigeschaltet werden
Medien-/Personenverwaltung	Bis zu 65.000 Personen pro Anlage Pro Person ist ein Identmedium zuordenbar Identmedien lassen sich mit Zeitprofilen ausstatten: 7 Wochentage, 5 Sondertage 50 Sondertage definierbar Automatische Aktualisierung des Identmediums bei Anhalten an Codierstation Zeitlich begrenzte Notmedien möglich
Schließkomponenten	Manuelle Daueröffnung (wird durch ein berechtigtes Identmedium an der Schließkomponente aktiviert bzw. deaktiviert) Zeitliche Daueröffnung (durch in der Software hinterlegte Zeitprofile gesteuert) Bis zu 96 Türbereiche definierbar (Zusammenlegung mehrerer Türen zur einfacheren Berechtigungsvergabe) Blacklist (Liste gesperrter Identmedien) DeleteKey-Funktion: Gesperrte Identmedien werden beim Identifikationsversuch an der Tür gelöscht Automatische Zeitumstellung Sommer/Winter
Berechtigungen	Dauerzutritt (ohne Zeitprofil) Periodischer Zutritt (mit Zeitprofil) Manuelle Daueröffnung je Medium aktivierbar Berechtigungsende einstellbar
Protokoll/Ereignisse	1.000 Ereignisse werden je Schließkomponente protokolliert Ereignisübertragung von Tür zu Software via Xesar-Tablet Deaktivierung der Speicherung personenbezogener Ereignisse möglich Speicherbare Ereignisse: erfolgte Zutritte (Person, Tür, Datum, Uhrzeit), Daueröffnungen (automatisch, manuell), Batteriewarnungen, Zeitumstellungen, Firmwareupdate, Batteriewechsel
Datenschutz	Automatische Löschung von personenbezogenen Daten Deaktivierung der Speicherung der personenbezogenen Daten
Sprache	Wählbare Sprachen: CZ, DE, EN, ES, FR, IT, NL, PL, PT, SK

↓ Links

Software-Download	www.evva.at/xesar www.evva.de/xesar www.evva.ch/xesar
Systemhandbuch	www.evva.at/xesar www.evva.de/xesar www.evva.ch/xesar Print-Version auf Anfrage
Tutorial	http://video.evva.com/tutorials/xesar/software