

Systemzubehör | Codierstation



Beschreibung

Mit der Codierstation werden die Berechtigungen von Xesar-Identmedien vergeben oder geändert. Der Lese-Schreib-Vorgang erfolgt dabei berührungslos und blitzschnell. Die Codierstation ist über eine USB-Schnittstelle an den PC mit der installierten Xesar-Software angeschlossen.

Sicherheitsmerkmal: Nur wenn die Admin-Card im Slot steckt, können Berechtigungsvergaben und -änderungen durchgeführt werden.

Technische Information

Abmessungen	115 × 96.5 × 25.5 mm
Spannungsversorgung	Spannungsversorgung über USB (5 V)
Standards	ISO 7816 & EMV2 2000, Level 1
Smart-Card-Übertragung	420 Kbit/s (wenn von dem Medium unterstützt)
Einsatzbedingungen	Umgebungstemperatur 0–55 °C
Farbe	Dunkelgrau
Lieferumfang	Codierstation Bedienungshinweise Xesar-Admin-Card nicht im Lieferumfang enthalten

 Bestellen

Produktcode	E.ZU.CS.V1
-------------	------------