


# AirKey-Onlineverwaltung | Technische Beschreibung



## Wichtige Links:



AirKey-Login &  
AirKey-Registrierung  
<https://airkey.evva.com>



Tutorial  
[http://video.evva.com/  
tutorials/airkey/software](http://video.evva.com/tutorials/airkey/software)

## Geeignete Internetbrowser



Das Zutrittskontrollsystem AirKey funktioniert mit allen gängigen Internetbrowsern und Betriebssystemen und benötigt keine Software-installation und keine spezielle IT-Infrastruktur.

Die AirKey-Onlineverwaltung wird im sicheren hochverfügbaren EVVA-Rechenzentrum in Österreich betrieben.

## Ablauf Registrierung



### Registrierung

Melden Sie sich auf der AirKey Registrierungsseite an.

### Bestätigung

Sie erhalten eine Bestätigungs-E-Mail, mit der Sie die Registrierung abschließen.

### Login

Sie können sich jetzt einloggen und Ihr System anlegen und verwalten.

## Systemvoraussetzungen

Browserunterstützung	Internet Explorer IE 9+   Firefox 6+   Chrome 14+   Safari 6+
Betriebssysteme	Alle gängigen Betriebssysteme: Windows XP (oder höher), MacOS 10.6 (oder höher), Linux
Schnittstelle Internet	768 kBit/s oder schneller
Identmedien	Mindestens 1 NFC-fähiges Handy mit Android™ 4.0.0 (oder höher)   Optional AirKey-Karten-Identmedium   Optional AirKey-Schlüsselanhänger-Identmedium   Combi-Schlüssel
Optional	Codierstation (Systemtauglichkeit treiberabhängig)   Voraussetzungen: Oracle Java-Browser-Plugin (7 oder höher)   Internet-Port 7070 zu airkey.evva.com erreichbar



Multi-Administration



Komponenten-Sharing



Türen up to date



Plattformübergreifend



Privacy by Design



Automatisches Backup



Drag &amp; Drop



Mega-Menüs

## Leistungsmerkmale

Medien- & Personenverwaltung	Personen können verschiedene Medien zugewiesen werden   Berechtigungsprofile lassen sich übertragen   Deaktivierung von Medien (Blacklist)   Hinzufügen und Entfernen von Medien über die Onlineverwaltung und das NFC-Handy oder die Codierstation
Wartungsfunktionen	Spezieller Wartungsmodus für Wartungstechniker-Handys   Individuelle Priorisierung von Wartungsaufgaben in der Onlineverwaltung: Batteriestand & Warnungen, Blacklistzustand, Uhrzeit ...   Anzeige von Wartungsaufgaben in der Onlineverwaltung und der App   Wartungsaufgaben als PDF-Liste exportierbar   Hinzufügen und Entfernen von Schließkomponenten und Identmedien   Knauf- und Zylinderaustausch ohne Berechtigungsänderungen
Schließkomponenten	Modus „Construction“ oder „Anlage“   Bereiche aus mehreren Komponenten definierbar   Zeitzonen für jeden Zylinder individuell konfigurierbar   Automatische Sommer-Winterzeitumstellung   Schließkomponenten können anderen Administratoren zur Verwaltung freigegeben werden
Berechtigungen	Berechtigungsverwaltung durch Drag-and-drop-Technik   Dauerzutritt mit und ohne Ablaufdatum   Periodischer Zutritt   Einzelzutritt   Individueller Zutritt: Kombination aus bis zu 8 Dauer-, periodischen- und Einzelzutritten
Protokoll	Schließkomponenten- und Bereichsprotokoll   Ereignisprotokoll auf Medien- & Personenebene   Revisionssicheres Systemprotokoll   Individuelle Protokollierungseinstellungen für Medien und Schließkomponenten (Ein/aus/eingeschränkt)   Automatisches Ablaufdatum für Protokolleinträge definierbar
Sprache	Wählbare Sprachen: CZ, DE, EN, ES, FR, IT, NL, PL, PT, SK

## Links

Login & Registrierung	<a href="https://airkey.evva.com">https://airkey.evva.com</a>
Systemhandbuch	<a href="http://www.evva.at/airkey">www.evva.at/airkey</a>   <a href="http://www.evva.de/airkey">www.evva.de/airkey</a>   <a href="http://www.evva.ch/airkey">www.evva.ch/airkey</a> Print-Version auf Anfrage
Tutorial	<a href="http://video.evva.com/tutorials/airkey/software">http://video.evva.com/tutorials/airkey/software</a>