

Secvest WIFI Modul

Art.-Nr. FUM050040



- Drahtlose Einbindung der Secvest Funkalarmanlage in das Heimnetzwerk
- Ermöglicht die Installation der Alarmzentrale unabhängig vom Ort des WLAN-Routers
- Einfache Montage des WIFI-Moduls im oder unterhalb des Batteriefachs im Gehäuse der Alarmzentrale
- Stromversorgung über die Alarmzentrale mit 12 V
- Keine Notstromversorgung, Batteriebetrieb nicht möglich

Drahtlose Verbindung mit dem Heimnetzwerk

Das Secvest WIFI-Modul ist ein optionales Zusatzmodul für die Secvest Funkalarmanlage. Es ermöglicht die drahtlose Einbindung der Secvest Funkalarmanlage in das lokale WLAN-Netz. Zur Überwindung der Distanz zwischen Alarmzentrale und WLAN-Router ist damit kein LAN-Kabel mehr nötig. Eine ortsunabhängige Installation ist somit ganz flexibel realisierbar.

Einfache Integration und schneller Zugriff

Das WIFI-Modul wird einfach in oder unter das Batteriefach im Gehäuse der Alarmzentrale eingesetzt. Die Stromversorgung erfolgt direkt aus der Zentrale mit 12 V. Die eigene, intuitive Weboberfläche ermöglicht zudem jederzeit einen komfortablen und übersichtlichen Zugriff auf das WIFI-Modul. Bitte beachten Sie: Das WIFI-Modul ist nicht Notstrom gepuffert und ein Batteriebetrieb somit nicht möglich.



Secvest WIFI Modul

Art.-Nr. FUM050040

Technische Daten

Anschlüsse	Ethernet RJ-45
Anzeige	keine
Batterie - Typ	keine
Bedienung	Über eigene Weboberfläche
Breite	3,5mm
Funkfrequenz	2.400MHz
Funkleistung	100mW
Höhe	5,9mm
Länge	1,1mm
Max. Betriebstemperatur	55°C
Max. Luftfeuchtigkeit	93%
Min. Betriebstemperatur	-10°C
Montageort	Einbau
Nettogewicht	0,42kg

Netzwerkanschluss LAN	1
Notstromversorgung	Nein
Sabotagelinien	0
Sabotageüberwachung	Nein
Spannungsversorgung DC	5V
Sprache Anleitung	DE, EN, FR, NL, DK, IT
Sprache OSD	DE, EN
Stromaufnahme	220mA
Umweltklasse	II
VdS Klasse	ohne
Verschlüsselung	64/128/WEP encryption; WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA/WPA2

